

Tips voor een camera in de tuin

- De Bushnell HD camera reageert met een kleine vertraging (1 sec) op beweging. Hang de camera daarom in de lengterichting van een pad of grasveld op. Zo is de kans groter dat het dier, dat de sensor heeft geactiveerd ook echt in beeld komt.
- Houd er ook rekening mee dat de camera op beweging reageert op een maximale afstand van 10 meter. Hoe verder weg de beweging plaatsvindt, hoe minder snel de camera reageert.
- Kies een laag perspectief, dicht bij de grond. Anders komt een muis of merel die op de grond scharrelt, niet in beeld. Knoop de camera stevig vast aan een boom. Geen boom in de buurt? Een dikke stok in een bloempot of emmer met grond voldoet ook prima.
- Een handige instelling vinden wij een filmduur van 30 seconden. Na 10 sec. reageert de camera weer op nieuwe beweging.
- En wellicht ten overvloede, zorg dat er geen zwiepende takken of grassprietten dicht voor de lens/sensor hangen.

